

Kurzanleitung Artikel-Nr.: 1527 und 1529



Fernbedienung für CCT LED Panel Artikelnummer: 1527

Um die Fernbedienung mit Ihrem CCT Panel zu verbinden, müssen Sie die Fernbedienung zuerst „anlernen“.

Sie können ein einzelnes Panel oder mehrere gleichzeitig steuern. Sie können auch mehrere Panels unabhängig voneinander steuern. Damit das funktioniert, müssen Sie jedem LED Panel eine Nummer zuweisen, ID genannt. Mit dieser Fernbedienung können Sie insgesamt 99 IDs vergeben.

Beispiel: Sie vergeben die Nr. 1 für das Panel

- Sie trennen das Panel für mehr als 3 Sek. von der Stromversorgung.
- Sie schalten den Strom für das Panel wieder ein und drücken sofort und **mehrfach abwechselnd nacheinander** (sehr schnell) die Taste Nr. 1 und danach die Taste ID (1 – ID - 1 – ID -1 ID)
- Das Panel wird daraufhin blinken, was bedeutet, dass es die ID angenommen hat.
- Trennen Sie das Panel sofort nochmals von der Stromversorgung. Die Einstellung ist nun gespeichert.



Funk Wandschalter/Dimmer für CCT LED Panel Artikelnummer: 1529

Der Funk Wandschalter funktioniert im Prinzip genauso wie die Fernbedienung – mit dem Unterschied, dass Sie nur insgesamt sechs (6) IDs vergeben können: 1, 2, 11, 12, 21, 22

Beispiel: Sie vergeben die Nr. 1 für das Panel

- Sie trennen das Panel für mehr als 3 Sek. von der Stromversorgung.
- Sie schalten den Strom für das Panel wieder ein und drücken sofort und **mehrfach abwechselnd nacheinander** (sehr schnell) die Taste Nr. 1 und danach alle vier Symboltasten (Sonne weiß, Sonne schwarz, Kreis links, Kreis rechts) = oben, unten, links, rechts.
- Das Panel wird daraufhin blinken, was bedeutet, dass es die ID angenommen hat.
- Trennen Sie das Panel sofort nochmals von der Stromversorgung. Die Einstellung ist nun gespeichert.

Wenn Sie ein oder mehrere LED Panels **sowohl mit der Fernbedienung als auch mit dem Wandschalter steuern möchten**, müssen Sie sowohl die Fernbedienung als auch den Wandschalter anlernen und **dieselbe ID** vergeben.

